

Instructions de pose

Tous les types de sous-couches sur lesquelles seront posés les revêtements doivent être sèches, stables, dépourvues de parties amovibles, de poussière, d'huile, de graisse, de cire ou de peinture. Avant la pose, les revêtements doivent être soigneusement contrôlés : il faut vérifier les mesures, les épaisseurs, la propreté, les finitions, et les éventuelles parties endommagées, etc. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pose de produits présentant des défauts.

SOLS

Pour la pose sur chape de sols, il faut utiliser une colle déformable conseillée Granirapid, Mapei

Il est recommandé d'utiliser la technique du « buttering floating » (double encollage) pour augmenter l'adhérence du revêtement au support. Il est également recommandé de faire le jointoiment 2-3 jours après la pose, en utilisant un produit spécifique élastique pour les joints. Pour toutes les informations techniques relatives aux produits utilisés pour la pose (pose, mastic, etc.), se référer aux fiches techniques des fabricants.

MARCHES

Pour la pose de marches, il convient d'utiliser une colle S2 à haute déformabilité (Elastorapid Mapei)

Il est recommandé d'utiliser la technique du « buttering floating » (double encollage) pour augmenter l'adhérence du revêtement au support. Nous rappelons également qu'il faut respecter un joint de dilatation de 1 cm minimum des éventuels points de tension (murs). Pour toutes les informations techniques relatives aux produits utilisés pour la pose (pose, mastic, etc.), se référer aux fiches techniques des fabricants.

PLINTHES

Pour la pose, utiliser la même colle que celle utilisée pour les sols. Pour le jointement, utiliser un produit élastique.

IMPORTANT

Après la pose, il faut absolument protéger le matériau de manière appropriée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de matériau endommagé après la pose.