

# NOTICE D'INSTALLATION


## AVANT INSTALLATION

Lisez l'intégralité des instructions d'installation.  
Respectez tous les codes de construction et de sécurité locaux.

## INSTRUCTIONS

Déballez et inspectez le produit pour tout dommage d'expédition.  
Si vous constatez des dommages, ne l'installez pas.

## OUTILS



## INSTALLATION

1. Positionnez la console à l'emplacement souhaité et marquez le mur à travers les trous de montage sur l'arrière du lavabo.
2. Percez des trous de montage pour les boulons d'ancrage.  
Si le mur est en carrelage, utiliser un foret à maçonnerie.
3. Fixez l'évier au mur avec le matériel de montage.  
Après avoir inséré la première fixation, vérifiez que l'évier est de niveau.  
Lorsque l'évier est correctement aligné, insérez les fixations restantes.
4. Appliquez un cordon de silicone le long du haut de la vasque.  
Faites glisser les pieds en place sous l'évier.
5. Utilisez un niveau pour vérifier que chaque jambe est parfaitement droit.
6. Essuyez tout excès de silicone avec un chiffon doux.
7. Laissez le mastic silicone sécher pendant 24 heures avant de l'utiliser.

