

Notice d'entretien et réparation des micro-rayures sur résine transparente

Matériel nécessaire :

- Papier de verre humide grain 800
- Papier de verre humide grain 1500
- Papier de verre humide grain 2000
- Eau propre
- Chiffon doux et propre



Étapes à suivre :

- 1. Préparation de la surface**
 - Nettoyez soigneusement la surface en résine avec de l'eau propre pour éliminer les saletés ou débris qui pourraient aggraver les rayures. Séchez légèrement avec un chiffon doux.
- 2. Ponçage initial**
 - Humidifiez le papier de verre grain 800 et la surface à traiter.
 - Frottez doucement la zone rayée en effectuant des mouvements circulaires ou linéaires. Assurez-vous de maintenir une pression uniforme.
- 3. Ponçage intermédiaire**
 - Passez au papier de verre grain 1500, toujours humide.
 - Répétez les mêmes mouvements sur la surface pour lisser davantage les rayures.
- 4. Ponçage de finition**
 - Utilisez le papier de verre grain 2000 pour un polissage final. Cela permet de rendre la surface uniforme et prête à retrouver sa transparence.
- 5. Nettoyage final**
 - Rincez la surface avec de l'eau propre et essuyez avec un chiffon doux.