

Notice d'entretien et réparation des micro-rayures sur résine transparente

Matériel nécessaire :

- Papier de verre humide grain 800
- Papier de verre humide grain 1500
- Papier de verre humide grain 2000
- Eau propre
- Chiffon doux et propre



Étapes à suivre :

1. Préparation de la surface

 Nettoyez soigneusement la surface en résine avec de l'eau propre pour éliminer les saletés ou débris qui pourraient aggraver les rayures. Séchez légèrement avec un chiffon doux.

2. Ponçage initial

- Humidifiez le papier de verre grain 800 et la surface à traiter.
- Frottez doucement la zone rayée en effectuant des mouvements circulaires ou linéaires. Assurez-vous de maintenir une pression uniforme.

3. Ponçage intermédiaire

- Passez au papier de verre grain 1500, toujours humide.
- Répétez les mêmes mouvements sur la surface pour lisser davantage les rayures.

4. Ponçage de finition

 Utilisez le papier de verre grain 2000 pour un polissage final. Cela permet de rendre la surface uniforme et prête à retrouver sa transparence.

5. Nettoyage final

o Rincez la surface avec de l'eau propre et essuyez avec un chiffon doux.